

ดัชนี

A		
AddressMonitor	2-52, 2-160	
B		
Bar Code Settings	2-36, 2-92	
C		
Calibration Touch Panel	2-47, 2-100	
CF Memory Loader	1-112, 2-157	
CF Memory Loader Tool	1-26	
Check Board	2-151	
Check Color Tone	2-103	
Check COM1/COM2/LAN	2-48, 2-101	
Check Display Pattern	1-53, 2-98	
Check Font	2-99	
Check Touch Panel	2-47, 2-100	
Checking Communication	2-56, 2-116	
Color	2-159	
Cross-hair cursor	2-156	
D		
Debug Settings	2-144	
Default	2-159	
Detach hardware	2-140	
Device Monitor	2-160	
Device read command	1-117, 1-119, 1-121	
Device write command	1-117, 1-118, 1-119	
Device/PLC Settings	2-90	
Display Settings	2-84	
D-script	1-59, 1-61, 1-62, 1-66, 1-67, 1-80, 1-92, 2-84	
E		
Ethernet	1-17, 1-57, 2-34	
Extended Script	1-93, 1-130	
F		
Frame Settings	2-143	
H		
Home	2-81, 2-106, 2-114	
I		
I/O	1-28, 1-105	
I/O Check	1-70, 2-54, 2-110	
I/O Monitor	1-68, 2-53, 2-55, 2-111, 2-117, 2-150	
Initialization Menu Settings	2-96	
IPC	2-72, 2-136	
L		
Ladder Monitor	2-160	
LogicMonitor	2-51, 2-160	
M		
Main Unit	2-148	
Main Unit Settings	2-83, 2-109, 2-115, 2-126, 2-132, 2-137, 2-156	
Maintenance Menu	2-98	
Menu and Error Settings	1-45, 1-47, 1-49, 2-15, 2-85	
Multilingual Manager	1-6	
N		
Network Settings	2-142	
O		
Operation Settings	2-84	
P		
Pass-through	1-34, 1-37	
Play	2-131	
PLC	1-116, 2-90	
Position	2-159	
Printer Settings	2-35, 2-91	
ProjectCopy	1-113	
Pro-Server EX	1-122, 2-38	
R		
RAAA***	1-125	
RAAE***	1-133	
REAA***	1-134	
Recording	2-129	
Restart IPC	2-139	
RGB	2-103	
RGB Screen	2-159	
RGE***	1-138	
RS-232C	1-56, 2-101	
RS-422	1-56, 2-101	
S		
Screen	2-159	
Screen Settings	2-19, 2-83	
Script Settings	2-94	
Security Password	2-41, 2-95	
Self-diagnosis	2-14	
Show Terminals	2-149	
SIO	1-129, 1-130, 2-101	
Specify file name and run	2-141	
Start Explorer	2-140	
Start Task Manager	2-141	
STD Driver	1-140, 2-149	
System Area Settings	2-88	
System Password	2-95	
T		
Transfer from CF to SRAM	2-104	
Transfer from SRAM to CF	2-70, 2-105	
Transfer Project File	2-104	

U	
USB.....	2-93, 2-102
V	
VD Display Settings.....	2-66, 2-67, 2-133
VD Operation Settings.....	2-132
Volume.....	2-159
W	
Watchdog error.....	1-139
Window Settings.....	2-85
WinGP.....	1-76, 1-77, 1-88, 1-137, 2-136
WinGP SDK.....	1-77
ก	
การ Initialize.....	2-42
การ Initialize การ์ด CF.....	2-44, 2-97
การ Initialize หน่วยความจำของผู้ใช้.....	2-43, 2-96
การ Initialize หน่วยความจำสำรองข้อมูล.....	2-45, 2-97
การจัดการหน้าจอ.....	1-78
การจำลองการทำงาน.....	1-107
การแจ้งเตือน.....	1-80, 1-94, 1-96
การ์ด CF.....	1-26
การตรวจสอบแบบออนไลน์.....	1-113
การตรวจสอบหน่วยความจำ.....	1-106
การตั้งค่า.....	1-52, 2-38
การตั้งค่า DIO.....	2-152
การตั้งค่า Ethernet.....	2-37, 2-89
การตั้งค่าการสื่อสาร.....	2-33, 2-90
การตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูล.....	1-92
การตั้งค่าความปลอดภัย.....	1-31, 1-32, 1-84
การตั้งค่าไดรเวอร์ I/O.....	2-110
การตั้งค่ายูนิท VM.....	2-132
การตั้งค่ารหัสผ่าน.....	2-15, 2-39, 2-95
การตั้งค่าวิดีโอ.....	2-126, 2-127, 2-129, 2-131
การตั้งค่าเสียง.....	1-84
การตั้งค่าอะนาล็อก.....	2-153
การตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วง.....	2-32, 2-90, 2-110, 2-116
การแตะ.....	2-30, 2-84
การถ่ายโอนในโหมด Force.....	2-71
การทำสำเนา.....	1-87
การเปรียบเทียบ.....	2-47, 2-100
การแปลงสล็อตตำแหน่ง.....	1-79
การแปลงสล็อตตำแหน่งเมื่อเปลี่ยนรุ่น.....	1-79
การพิมพ์.....	1-88, 2-35, 2-91
การสื่อสาร API.....	1-137
การแสดงผลภาพวิดีโอ.....	2-64
การอัปเดตแบบออนไลน์.....	1-31
ข	
ข้อผิดพลาด.....	1-72
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบ.....	1-135, 2-85
ข้อผิดพลาดของสคริปต์.....	1-31
ข้อมูล.....	1-9, 1-15, 1-26, 1-28, 1-29, 1-50, 1-51
ข้อมูลที่ได้รับ.....	1-116
ข้อมูลโปรเจกต์.....	1-92
ข้อมูลสำรอง.....	1-26, 2-104, 2-158
ข้อมูลหน่วยความจำ.....	2-46, 2-102
ขา.....	1-117, 1-131, 2-33
ค	
ควบคุมความสว่าง.....	2-22, 2-161
ความเข้ม.....	2-22, 2-84, 2-127, 2-128, 2-129, 2-131, 2-133, 2-161
ความเร็วในการสื่อสาร.....	1-62, 2-92, 2-94
คำอธิบาย.....	1-106, 2-82, 2-108, 2-115
เครื่องหมาย.....	1-86
เคอร์เซอร์รูปภาพ.....	2-31
จ	
จอ LCD (Liquid Crystal Display).....	2-98
จุด.....	2-100
ช	
ชนิด Sink.....	1-69, 2-53, 2-110
ชนิด Source.....	1-69, 2-54, 2-110
ซ	
ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในหน่วยความจำ.....	1-11, 1-23, 1-24
ด	
ดาวน์โหลด.....	1-6, 2-157
ไดรเวอร์.....	1-14, 1-64, 1-66
ไดรเวอร์ EXM.....	1-143, 2-151
ไดรเวอร์สำหรับ Virtual COM port.....	1-35
ต	
ตัวแปร.....	1-86, 2-51, 2-52, 2-160
ตัวแปลงภาพเคลื่อนไหว.....	1-76
ตารางข้อความ.....	1-85, 1-96
ตำแหน่ง IP.....	2-37
ตำแหน่งอุปกรณ์.....	1-59, 1-60, 1-61, 2-86, 2-87, 2-109, 2-116
ติดตั้ง.....	1-3
ถ	
ถ่ายโอนข้อมูล.....	1-12, 1-108, 2-14
ท	
ทั่วไป.....	2-126
ที่เก็บข้อมูล USB.....	2-157
เทมเพลต.....	1-87
น	
นาฬิกา.....	1-127, 2-23
นำเข้า.....	1-79, 1-83, 1-85, 1-86
บ	
แบตเตอรี่ลิเธียม.....	1-127
ป	
ปุ่มตัวเลขระบบสัมผัส.....	2-17
แป้นคีย์.....	1-94, 1-96

ผ

ผาบิด 1-26, 1-126

พ

พาร์ทแสดงผลข้อมูล 1-59, 1-61, 1-62, 1-63, 1-65, 1-67, 2-92

พื้นที่ LS 1-64, 1-66

พื้นที่ระบบ 1-50, 1-51, 1-124

ฟ

ฟอร์แมต NTFS 1-26

ฟังก์ชัน RPA 1-89

ฟังก์ชันที่กำหนดโดยผู้ใช้ 1-80

ฟังก์ชันที่มีให้ 1-80

ไฟ LED แสดงสถานะ 1-44, 1-48, 2-30

ไฟร็วอลล์ 1-22

ไฟล์โปรเจค 1-9, 1-12, 2-68, 2-104

ไฟล์โปรเจคใหม่ 1-78

ภ

ภาพ 1-86

ม

เมนูระบบ 2-85, 2-157

เมนูโหมตออฟไลน์ 2-28

โมดูลต่อขยาย 2-59

โมเด็ม 1-28, 1-111

ย

ยูนิต 1-71, 2-132

ยูนิต FLEX NETWORK 1-71, 2-55, 2-113

ยูนิต PROFIBUS(Slave) 1-71

ยูนิต VM 1-71, 2-64

ร

รหัสผ่าน 1-15, 1-25, 1-27

ระยะเวลาการทำงานของฟังก์ชันชุดควบคุม 2-61

รายการตัวแปรสัญลักษณ์ 1-86

รายการพาร์ท 1-87

เริ่มต้น 1-6, 1-9, 1-78

ล

ล็อกอิน 1-3

ลอจิกโปรแกรม

..... 1-97, 1-113, 2-51, 2-52, 2-62, 2-63, 2-109, 2-115, 2-148

แลตเตอร์โปรแกรม 1-51, 1-67

ว

เวลาสำหรับการแสดงผล 1-67

ส

ส่งออก 1-79, 1-85, 1-87

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 1-3, 1-10

สวิตช์ 1-44, 1-46, 2-15

สัญญาณรบกวน 1-55, 1-60, 1-63, 2-127, 2-129, 2-134

สายไขว้ 1-20, 1-41

สายตรง 1-20, 1-41

สายโปรแกรมข้อมูลแบบ USB 1-12

สายสัญญาณลูปแบ็ค 1-69, 1-70, 2-48, 2-53, 2-54

สายสื่อสาร 1-63, 1-64, 1-65, 1-66

สำรอง 1-15, 2-23

สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ 1-3

สิ้นสุดการทำงานผิดปกติ 1-9

เสียงเมื่อแตะหน้าจอ 2-27

ห

หน่วยความจำ 1-3, 1-10, 1-15, 2-42

หน่วยความจำของผู้ใช้ (FEPRM) 1-45, 1-47, 1-49, 2-18, 2-42

หน่วยความจำสำรองข้อมูล 1-92, 1-127, 2-42, 2-97, 2-105

หน้าจอ Initial Start Mode 1-28

หน้าจอเริ่มต้น 1-48, 2-25, 2-26, 2-83

หน้าต่างค้นหา 1-79

หน้าต่างแพ็คเกจ 1-86

หน้าต่างวิดีโอ 2-133, 2-134

หลอดแบ็คไลท์ 2-24, 2-30, 2-84

แหล่งจ่ายไฟ 1-48, 1-131, 1-146, 2-148

โหมตพักหน้าจอ 2-24, 2-83

อ

ออตสัญญาณ 1-51, 2-27, 2-84

อะนาล็อก 1-71, 2-47

อัปโหลด 1-26, 1-27, 2-157

โอเปอร์เรตต์คำสั่ง 1-97