

设置指南列表

点击如下链接，转到描述部件或功能的相应主题。

部件

[开关 / 指示灯](#)

[数据显示器](#)

[键盘](#)

[按键](#)

[图表](#)

[历史趋势图](#)

[数据块显示图](#)

[报警](#)

[文本报警](#)

[消息显示器](#)

[窗口](#)

[影像播放器](#)

[视频模块 /DVI 显示器](#)

[RPA 窗口显示器](#)

[图片显示器](#)

[采样数据显示器](#)

[特殊数据显示器](#)

[触发操作](#)

[D 脚本](#)

通用设置

[报警设置](#)

[采样设置](#)

[配方设置](#)

[传输 CSV 数据](#)

[传输配方数据](#)

[时间表设置](#)

[音频设置](#)

[文本列表设置](#)

[全局 D 脚本设置](#)

[扩展脚本设置](#)

[背光灯颜色切换设置](#)

[图像注册](#)

[文本注册](#)

[标记注册](#)

[键盘注册](#)

[影像设置](#)

[视频模块 /DVI 模块窗口设置](#)

[符号变量设置](#)

系统设置

人机界面设置

[机型](#)

[主机](#)

[显示设置](#)

[操作设置](#)

[模式](#)

[逻辑](#)

[系统区](#)

[扩展功能设置](#)

[逻辑程序](#)

[视频 / 影像](#)

[字体](#)

外接设备设置

[外接设备列表](#)

[控制器 /PLC](#)

[打印机](#)

[输入设备](#)

[条形码](#)

[RPA 输入](#)

[脚本](#)

[I/O 驱动程序](#)

[FTP 服务器](#)

[Modem](#)

[视频模块 /DVI 模块](#)