


# 安全等级设置

参考手册 第32章节 执行安全性

**Proface China**

Technical Support Department

Sam



## 安全等级设置制作步骤

- Step1 创建受限画面和部件（基本画面2、数据显示器1）
- Step2 设置安全等级
  - 2.1 设置基本画面的安全等级
  - 2.2 设置部件的安全等级（数据显示器）
  - 2.3 制作登陆按钮
  - 2.4 模拟演示
- Step3 清除密码等级
  - 3.1 设置说明（时间、画面等级升高、LS地址、特殊功能开关）
  - 3.2 模拟演示

## 说明

- 安全等级设置的限制，详情请参阅：GP-Pro EX参考手册“23.15 限制”。

# 安全等级设置

参考手册 第32章节 执行安全性



要点

在触摸操作部件中，可以为具有以下功能的部件设置安全级别。

部件	功能详情
开关指示灯	位开关
	字开关
	画面切换
	特殊开关 ( 所有功能 )
	选择开关
数据显示器	数值显示 ( 当设置了允许输入时 )
	文本显示 ( 当设置了允许输入时 )
采样数据显示器	当设置了编辑数据时
显示 CSV	当设置了编辑数据时



要点

## 采用LS地址清除密码等级

- 安全功能

当LS9300的位0从OFF切换到ON时，保存在LS9301中的安全级别将更改为0。  
发生安全级别清除后，将LS9300的0位置OFF。(LS9301是只读的。)

