Schneider Electric Industries

Uni-Telway 驱动程 序

1	系统配置	3
2	选择外接控制器	9
3	通讯设置示例	10
4	设置项目	20
5	电缆接线图	25
6	支持的寄存器	54
7	寄存器代码和地址类型	57
8	错误消息	58

简介

本手册介绍如何连接人机界面和外接控制器 (目标 PLC)。

在本手册中,将按以下章节顺序介绍连接步骤:



系统配置

1

下面给出 Schneider Electric Industries 的外接控制器和人机界面连接时的系统配置。

系列	CPU	通讯接口	串口类型	设置示例	电缆接线图
Nano	TSX 07 3L	CPU 上的编程接口	RS-232C	设置示例 1 (第 10 页)	电缆接线图 1 (第 25 页)
			RS-422/485 (2 线)	设置示例 2 (第 12 页)	电缆接线图 2 (第 26 页)
		附件盒 TSX P ACC 01 上的 AUX 或 TER 接口	RS-422/485 (2 线)	设置示例 2 (第 12 页)	电缆接线图 2 (第 26 页)
		附件盒 TSX SCA 62	RS-422/485 (2 线)	设置示例 2 (第 12 页)	电缆接线图 3 (第 32 页)
	TSX 37 05 028DR1 TSX 37 08 056DR1 TSX 37 10 128DT1 TSX 37 10 128DR1 TSX 37 10 128DR1 TSX 37 10 128DTK1 TSX 37 10 164DTK1 TSX 37 10 028DR1 TSX 37 21 101 TSX 37 21 101 TSX 37 21 001 TSX 37 22 001	CPU 上的 TER 接口	RS-232C	设置示例 3 (第 14 页)	电缆接线图 1 (第 25 页)
			RS-422/485 (2 线)	设置示例 4 (第 16 页)	电缆接线图 2 (第 26 页)
Micro		CPU 上的 AUX 接口	RS-422/485 (2 线)	设置示例 4 (第 16 页)	电缆接线图 2 (第 26 页)
		附件盒 TSX P ACC 01 上的 AUX 或 TER 接口	RS-422/485 (2 线)	设置示例 4 (第 16 页)	电缆接线图 2 (第 26 页)
		附件盒 TSX SCA 62	RS-422/485 (2 线)	设置示例 4 (第 16 页)	电缆接线图 3 (第 32 页)
	TSX 37 21 101 TSX 37 22 101 TSX 37 21 001 TSX 37 22 001	适用于 RS-485 的 PCMCIA 卡 TSX SCP 114	RS-422/485 (2 线)	设置示例 5 (第 18 页)	电缆接线图 4 (第 38 页)
	TSX P57 103M TSX P57 153M TSX P57 203M TSX P57 253M TSX P57 303M TSX P57 353M TSX P57 453M	CPU 上的 TER 接口	RS-232C	设置示例 3 (第 14 页)	电缆接线图 1 (第 25 页)
			RS-422/485 (2 线)	设置示例 4 (第 16 页)	电缆接线图 2 (第 26 页)
Premium		CPU 上的 AUX 接口	RS-422/485 (2 线)	设置示例 4 (第 16 页)	电缆接线图 2 (第 26 页)
		附件盒 TSX P ACC 01 上的 AUX 或 TER 接口	RS-422/485 (2 线)	设置示例 4 (第 16 页)	电缆接线图 2 (第 26 页)
		附件盒 TSX SCA 62	RS-422/485 (2 线)	设置示例 4 (第 16 页)	电缆接线图 3 (第 32 页)
		适用于 RS-485 的 PCMCIA 卡 TSX SCP 114	RS-422/485 (2 线)	设置示例 5 (第 18 页)	电缆接线图 4 (第 38 页)
		RS-485 的通讯模块 TSX SCY 21601	RS-422/485 (2 线)	设置示例 4 (第 16 页)	电缆接线图 5 (第 48 页)

■ 连接配置

- ◆ Nano 系列
 - 1:1 连接



• n:1 连接



编程接口:最多5台

◆ Micro 系列

• 1:1 连接

可以将人机界面连接到 TER 接口、 AUX 接口或 PCMCIA 卡。也可以同时连接多台人机界面。



• n:1 连接(使用附件盒)



TER接口:最多5台

• n:1 连接 (使用 RS-485 的 PCMCIA 卡)



PCMCIA卡:最多98台

◆ Premium 系列

• 1:1 连接

可以将人机界面连接到 TER 接口、 AUX 接口、 PCMCIA 卡或通讯模块。也可以同时连接多台人机界面。



• n:1 连接(使用附件盒)



TER接口:最多5台

• n:1 连接 (使用 RS-485 的 PCMCIA 卡)



PCMCIA卡:最多98台

■ IPC 的串口

连接 IPC 与外接控制器时,使用的串口取决于系列和串口类型。详情请参阅 IPC 的手册。

可用串口

玄別	可用接口			
75 21	RS-232C	RS-422/485(4 线)	RS-422/485(2 线)	
PS-2000B	COM1 ^{*1} , COM2, COM3 ^{*1} , COM4	-	-	
PS-3450A, PS-3451A, PS3000-BA, PS3001-BD	COM1, COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}	
PS-3650A, PS-3651A	COM1 ^{*1}	-	-	
PS-3700A (Pentium [®] 4-M) PS-3710A	COM1 ^{*1} , COM2 ^{*1} , COM3 ^{*2} , COM4	COM3 ^{*2}	COM3 ^{*2}	
PS-3711A	COM1 ^{*1} , COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}	
PL-3000B, PL-3600T, PL-3600K, PL-3700T, PL-3700K, PL-3900T	COM1 ^{*1*2} , COM2 ^{*1} , COM3, COM4	COM1 ^{*1*2}	COM1 ^{*1*2}	

*1 可在 RI/5V 之间切换。如有需要,请使用 IPC 上的开关进行切换。

*2 用 DIP 开关设置串口类型。请根据需要使用的串口类型进行以下设置。

DIP 开关设置: RS-232C

DIP 开关	设置	描述	
1	OFF ^{*1}	保留 (保持 OFF)	
2	OFF	中口米型 PS 2220	
3	OFF	中口尖空: K3-2320	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式:保持输出	
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
7	OFF	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路:不可用	
8	OFF	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路:不可用	
9	OFF	- RS(RTS) 自动控制模式:禁用	
10	OFF		

*1 当使用 PS-3450A、 PS-3451A、 PS3000-BA 和 PS3001-BD 时,请将设定值置 ON。

DIP 开关设置: RS-422/485(4 线)

DIP 开关	设置	描述	
1	OFF	保留 (保持 OFF)	
2	ON	中口米刑, PS 422/485	
3	ON	中口关型: 13-422/403	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式:保持输出	
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
7	OFF	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路:不可用	
8	OFF	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路:不可用	
9	OFF ^{*1}	- RS(RTS) 自动控制模式:禁用	
10	OFF ^{*1}		

*1 采用 n:1 连接时,请将设定值置 ON。

DIP 开关设置: RS-422/485(2 线)

DIP 开关	设置	描述	
1	OFF	保留 (保持 OFF)	
2	ON	中口米刑 DS 422/495	
3	ON	中口尖空: K3-422/403	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式:保持输出	
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无	
7	ON	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路: 可用	
8	ON	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路: 可用	
9	ON	- RS(RTS) 自动控制模式:启用	
10	ON		

2 选择外接控制器

选择要连接到人机界面的外接控制器。

▼ ▼ ▼ 器信息
· ▼ ▼ 】 】
↓ ▼ 器信息
▶
▶ 器信息
▶ 器信息
器信息
器信息

设置项目	设置描述
制造商	选择要连接的外接控制器的制造商。选择 "Schneider Electric Industries"。
系列	选择要连接的外接控制器的机型(系列)以及连接方法。选择 "Uni-Telway"。 在系统配置中查看使用 "Uni-Telway"时可连接的外接控制器。 ^{《了} "1 系统配置"(第 3 页)
使用系统区	当同步人机界面的系统区数据和外接控制器的存储器数据时请勾选此项。同步后,您可 以使用外接控制器的梯形图程序来切换人机界面上的显示或在人机界面上显示窗口。
端口	选择要连接到外接控制器的人机界面接口。

3 通讯设置示例

Pro-face 推荐的人机界面与外接控制器的通讯设置示例如下所示。

- 3.1 设置示例 1
 - 设置 GP-Pro EX
 - ◆ 通讯设置

如需显示设置画面,请在工作区的[系统设置]窗口中选择[控制器 /PLC]。

控制器/PLC1		
摘要		<u> </u>
制造商 Schr	eider Electric Industries 系列 Uni-Telway	端口 COM1
文本数据模式	1 更改	
通讯设置		
SIO Type	RS232C C RS422/485(2wire) C RS422/485(4	wire)
Speed	19200	
Data Length	O 7 O 8	
Parity	O NONE O EVEN O DD	
Stop Bit		
Flow Control	O NONE O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF	
Timeout	3 (sec)	
Ulient Address	4 🔁	
No. of Consecut	ve Address 1	
RI / VCC	RI VCC	
In the case of R	5232C, you can select the 9th pin to RI (Input)	
or VCC (5V Pow Isolation Unit, pl	er Supply). If you use the Digital's RS232C sase select it to VCC. D	efault
快宁坎利奥的沿界		
行在1570年1970日 允许的控制器/F	1 (数量 16 100	
编号 控制器	名称 设置	
X 1 PLC1	Network=0.Station=254.Gate=0.Set	lector=0.Connection Pt. / Module=254.Ref

◆ 控制器设置

如需显示设置画面,可从[控制器 /PLC]的[特定控制器的设置]中点击您想设置的外接控制器的 [[[· ([设置])图标。

当 [允许的控制器 /PLC 数量] 是多个时,您可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击 🏬 图标,以添加可进行设置的外接控制器。

💕 特定控制器设置	×				
PLC1					
Address					
Network	0 🕂				
Station	254				
Gate	0 🗮				
Selector	0 😤				
Connection Pt. / Module	254				
Reference / Channel	0 -				
Communication Optimization					
Preferred Frame Length	 Maximum Possible 				
	C 128 Bytes				
	C 32 Bytes				
	C Minimum Possible				
Bit manipulation [set/reset] to Ir	nternal Device				
Rest of the bits in this device	C Clear				
	Do not clear				
Note on when selecting "Do r	Note on when selecting "Do not clear" :				
If the ladder program writes data to Internal Device during the read/write process, the resulting data may be incorrect.					
Variables					
Double Word word order	Low word first				
	Default				
	确定(1) 取消				

■ 设置外接控制器

使用梯形图软件 "PL7-07"进行通讯设置外接控制器。

在 PL7-07 中选择 [Configuration]-[Programming Port],如下所示进行通讯设置。

设置项目	设置描述
Туре	UNI-TELWAY Master
Bit/sec	19200
DateBits	8位
Parity Odd	奇
Stop Bits	1
Number of Slaves	8

♦ 注意

• 设置的 Server Address(服务器地址)和 Clients Address(客户端地址)请勿超过外接控制器上的 "Number of Slaves(从站数量)"。否则将发生超时错误,导致与外接控制器的通讯无法进行。另 外,如果在同一串行网络上连接多台客户端设备(人机界面/外接控制器),请在人机界面上设置较 长的超时时间。

- 3.2 设置示例 2
 - 设置 GP-Pro EX
 - ◆ 通讯设置

如需显示设置画面,请在工作区的[系统设置]窗口中选择[控制器 /PLC]。

控制器/PLC1	
摘要	<u>控制器 .PLC 更改</u>
制造商 Schneider Electric Industries 系列 Uni-Telway	端口 COM1
文本数据模式 1 更改	
通讯设置	
SID Type C RS232C © RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)	
Speed 19200	
Data Length O 7 O 8	
Parity C NONE C EVEN © ODD	
Stop Bit	
Flow Control 💿 NONE 🔿 ER(DTR/CTS) O XON/XOFF	
Timeout 3 芸 (sec)	
Client Address 4	
No. of Consecutive Address	
RI/VCC © RI O VCC	
or VCC (5V Power Supply). If you use the Digital's RS232C	
Isolation Unit, please select it to VLL. Default	
特定控制器的设置	
編号	
I PLC1	ection Pt. / Module=254,Refer

◆ 控制器设置

如需显示设置画面,可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置]中点击您想设置的外接控制器的 🏬 ([设置]) 图标。

当 [允许的控制器 /PLC 数量] 是多个时,您可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击 🏬 图标,以添加可进行设置的外接控制器。

💰 特定控制器设置	X		
PLC1			
Address			
Network	0 📫		
Station	254 🔹		
Gate	0 ÷		
Selector	0 *		
Connection Pt. / Module	254 📫		
Reference / Channel	0 +		
Communication Optimization			
Preferred Frame Length	 Maximum Possible 		
	C 128 Bytes		
	C 32 Bytes		
	C Minimum Possible		
Bit manipulation [set/reset] to Internal Device			
Rest of the bits in this device	C Clear		
	Do not clear		
Note on when selecting "Do n	ot clear'':		
If the ladder program writes da the read/write process, the re	ta to Internal Device during sulting data may be incorrect.		
Variables			
Double Word word order	Low word first		
	Default		
F			
	細足(1) 取得		

■ 设置外接控制器

使用梯形图软件 "PL7-07"进行通讯设置外接控制器。

在 PL7-07 中选择 [Configuration]-[Programming Port],如下所示进行通讯设置。

设置项目	设置描述
Туре	UNI-TELWAY Master
Bit/sec	19200
DateBits	8位
Parity Odd	奇
Stop Bits	1
Number of Slaves	8

◆注意

• 设置的 Server Address(服务器地址)和 Clients Address(客户端地址)请勿超过外接控制器上的 "Number of Slaves(从站数量)"。否则将发生超时错误,导致与外接控制器的通讯无法进行。另 外,如果在同一串行网络上连接多台客户端设备(人机界面/外接控制器),请在人机界面上设置较 长的超时时间。

- 3.3 设置示例 3
 - 设置 GP-Pro EX
 - ◆ 通讯设置

如需显示设置画面,请在工作区的[系统设置]窗口中选择[控制器 /PLC]。

控制器/PLC1		
摘要		控制器 PLC 更改
制造商 Schne	eider Electric Industr	ies 系列 Uni-Telway 端口 COM1
文本数据模式	1 更改	
通讯设置		
SIO Type	RS232C	O RS422/485(2wire) O RS422/485(4wire)
Speed	19200	V
Data Length	O 7	© 8
Parity	C NONE	C EVEN C ODD
Stop Bit	I 1	© 2
Flow Control	🖲 NONE	O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF
Timeout	3 📫	(sec)
Client Address	1	
Lient Address	n Address	4 •
No. of Consecutiv		
RI / VCC	RI	O VCC
In the case of RS	232C, you can sele	ct the 9th pin to RI (Input)
Isolation Unit, plea	ase select it to VCC.	Default
特定控制器的设置		
允许的控制器/Pl	.C数量 16 📷	
编号 控制器	名称	设置
👗 1 PLC1		Network=0,Station=254,Gate=0,Selector=0,Connection Pt. / Module=254,Refer

◆ 控制器设置

如需显示设置画面,可从[控制器 /PLC]的[特定控制器的设置]中点击您想设置的外接控制器的 [[[· ([设置])图标。

当 [允许的控制器 /PLC 数量] 是多个时,您可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击 🏬 图标,以添加可进行设置的外接控制器。

💣 特定控制器设置	X	
PLC1		
Address		
Network	0 -	
Station	254	
Gate	0 -	
Selector	0	
Connection Pt. / Module	254	
Reference / Channel	0	
Communication Optimization		
Preferred Frame Length	Maximum Possible	
	C 128 Bytes	
	C 32 Bytes	
	C Minimum Possible	
Bit manipulation [set/reset] to I	Internal Device	
Rest of the bits in this device	C Clear	
	Do not clear	
Note on when selecting "Do	not clear" :	
If the ladder program writes data to Internal Device during the read/write process, the resulting data may be incorrect.		
Variables		
Double Word word order	Low word first	
	Default	
	确定(0) 取消	

■ 设置外接控制器

使用梯形图软件 "PL7-07" 进行通讯设置外接控制器。

在 "PL7-07" 中依次进入 [Application Browser]、 [Hardware Configuration] 和 [Comm] 中的 [Configuration],如下所示进行设置。

设置项目	设置描述
	CHANNEL 0
	UNI-TELWAY LINK
Туре	Master
Trasmission Speed	19200
Data	8位
Parity	奇
Stop	1
Number of Slaves	8

♦ 注意

 设置的 Server Address(服务器地址)和 Clients Address(客户端地址)请勿超过外接控制器上的 "Number of Slaves(从站数量)"。否则将发生超时错误,导致与外接控制器的通讯无法进行。另 外,如果在同一串行网络上连接多台客户端设备(人机界面/外接控制器),请在人机界面上设置较 长的超时时间。

- 3.4 设置示例 4
 - 设置 GP-Pro EX
 - ◆ 通讯设置

如需显示设置画面,请在工作区的[系统设置]窗口中选择[控制器 /PLC]。

控制器/PLC1		
摘要		控制器,PLC更改
制造商 Schr	neider Electric Indus	itries 系列 Uni-Telway 端口 COM1
文本数据模式	1 更改	
通讯设置		
SIO Type	C RS232C	RS422/485(2wire) RS422/485(4wire)
Speed	19200	_
Data Length	O 7	© 8
Parity	O NONE	O EVEN 💿 ODD
Stop Bit	● 1	0 2
Flow Control	💿 NONE	O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF
Timeout	3 🕂	(sec)
Client & debase		
Client Address		
No. of Consecuti	ve Address	
RI / VCC	© BI	O VCC
In the case of R	5232C, you can sel	ect the 9th pin to RI (Input)
Isolation Unit, ple	er supply). If you u ease select it to VC(C. Default
特定控制器的设置		
允许的控制器/F	PLC数量 16 📊	
编号 控制器	名称	2 设置
👗 1 PLC1		Network=0,Station=254,Gate=0,Selector=0,Connection Pt. / Module=254,Refer

◆ 控制器设置

如需显示设置画面,可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置]中点击您想设置的外接控制器的 🏬 ([设置]) 图标。

当 [允许的控制器 /PLC 数量] 是多个时,您可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击 🏬 图标,以添加可进行设置的外接控制器。

ð	特定控制器设置	×	
F	LC1		
	Address		
	Network	0 +	
	Station	254 🔹	
	Gate	0 🛨	
	Selector	0	
	Connection Pt. / Module	254 +	
	Reference / Channel	0 *	
	Communication Optimization		
	Preferred Frame Length	Maximum Possible	
		C 128 Bytes	
		C 32 Bytes	
		C Minimum Possible	
Bit manipulation [set/reset] to Internal Device		nternal Device	
	Rest of the bits in this device	C Clear	
		Do not clear	
	Note on when selecting "Do not clear" :		
	If the ladder program writes d the read/write process, the re	ata to Internal Device during esulting data may be incorrect.	
	Variables		
	Double Word word order	Low word first	
		Default	
	Г		
		嘲定世」	

■ 设置外接控制器

使用梯形图软件 "PL7-07" 进行通讯设置外接控制器。

在 "PL7-07" 中依次进入 [Application Browser]、 [Hardware Configuration] 和 [Comm] 中的 [Configuration],如下所示进行设置。

设置项目	设置描述
	CHANNEL 0
	UNI-TELWAY LINK
Туре	Master
Trasmission Speed	19200
Data	8位
Parity	奇
Stop	1
Number of Slaves	8

♦ 注意

 设置的 Server Address(服务器地址)和 Clients Address(客户端地址)请勿超过外接控制器上的 "Number of Slaves(从站数量)"。否则将发生超时错误,导致与外接控制器的通讯无法进行。另 外,如果在同一串行网络上连接多台客户端设备(人机界面/外接控制器),请在人机界面上设置较 长的超时时间。

- 3.5 设置示例 5
 - 设置 GP-Pro EX
 - ◆ 通讯设置

如需显示设置画面,请在工作区的[系统设置]窗口中选择[控制器 /PLC]。

制造商 Schneider Electric Industries 系列 Uni-Telway 端口 CC 文本数据模式 1 更改 通讯设置 SID Type C RS232C C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire) Speed 19200 マ Data Length C 7 C 8 Parity C NONE C EVEN C ODD Stop Bit C 1 C 2 Flow Control C NONE C EP(DTF//CTS) C XGN/XOFF Timeout 3 章 (sec) Client Address 4	器/PLC更改
文本数据模式 1 更改	DM1
翻设置 SIO Type C RS232C C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire) Speed 19200 ▼ Data Length C 7 C 8 Parity C NONE C EVEN C ODD Stop Bit C 1 C 2 Flow Control C NONE C EF(DTF)/CTS) C XGN/XGFF Timeout 3 至 (sec)	
SID Type C RS232C C RS422/485(4wire) Speed 19200 Image: Comparison of the system of t	
Speed 19200 Data Length C 7 6 Parity C NONE EVEN Stop Bit C Image: Control C NONE ER(DTR/CTS) Timeout 3 Client Address	
Data Length C 7 6 Panity C NONE C Stop Bit C 1 C Flow Control C NONE C Timeout 3 (sec)	
Parity © NONE © EVEN © DDD Stop Bit © 1 © 2 Flow Control © NONE © ER(DTR/CTG) © XON/XOFF Timeout 3 (sec)	
Stop Bit Image: 1 Image: 2 Flow Control Image: 1 Image: 2 Timeout Image: 3 Image: 3 Client Address Image: 4	
Flow Control INONE C ER(DTR/CT9) C X0N/X0FF Timeout 3 (sec) Client Address 4	
Timeout 3 (sec)	
Client Address 4	
RI/VCC © RI C VCC	
In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input)	
Isolation Unit, please select it to VCC. Default	
允许的控制器/PLC数量 16 📊	
编号 控制器名称 设置	

◆ 控制器设置

如需显示设置画面,可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置]中点击您想设置的外接控制器的 🏬 ([设置]) 图标。

当 [允许的控制器 /PLC 数量] 是多个时,您可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击 🏬 图标,以添加可进行设置的外接控制器。

🂕 特定控制器设置	X		
PLC1			
Address			
Network	0 🕂		
Station	254 📫		
Gate	0 🗧		
Selector	0 -		
Connection Pt. / Module	254 📫		
Reference / Channel	0		
-Communication Optimization			
Preferred Frame Length	Maximum Possible		
	C 128 Bytes		
	C 32 Bytes		
	C Minimum Possible		
Bit manipulation [set/reset] to Internal Device			
Rest of the bits in this device	C Clear		
	Do not clear		
Note on when selecting "Do	not clear" :		
If the ladder program writes data to Internal Device during the read/write process, the resulting data may be incorrect.			
Variables			
Double Word word order	Low word first		
	Default		
	确定[1] 取消		

■ 设置外接控制器

使用梯形图软件 "PL7-07" 进行通讯设置外接控制器。

在 "PL7-07" 中依次进入 [Application Browser]、 [Hardware Configuration] 和 [Comm] 中的 [Configuration],如下所示进行设置。

设置项目	设置描述
	CHANNEL 1
CHANNEL	TSX SCP 114 RS485 MP PCMCIA CARD
	UNI-TELWAY LINK
Туре	Master
Trasmission Speed	19200
Data	8位
Parity	奇
Stop	1
Number of Slaves	8

♦ 注意

• 设置的 Server Address(服务器地址)和 Clients Address(客户端地址)请勿超过外接控制器上的 "Number of Slaves(从站数量)"。否则将发生超时错误,导致与外接控制器的通讯无法进行。另 外,如果在同一串行网络上连接多台客户端设备(人机界面/外接控制器),请在人机界面上设置较 长的超时时间。

4 设置项目

使用 GP-Pro EX 或在离线模式下进行人机界面的通讯设置人机界面。 各参数的设置必须与外接控制器的一致。

"3 通讯设置示例"(第 10 页)

4.1 GP-Pro EX 中的设置项目

■ 通讯设置

如需显示设置画面,请在工作区的[系统设置]窗口中选择[控制器 /PLC]。

控制器/PLC1					
摘要			<u> 控制器 /PLC 更改</u>		
制造商 Schnei	der Electric Industr	ries 系列 Uni-Telway	端口 COM1		
文本数据模式	1 更改				
通讯设置					
SIO Type	RS232C	C RS422/485(2wire) C RS422/485(4wire)			
Speed	19200	•			
Data Length	O 7	© 8			
Parity	O NONE	C EVEN © ODD			
Stop Bit	● 1	O 2			
Flow Control	O NONE	O ER(DTR/CTS) O XON/XOFF			
Timeout	3 📫	(sec)			
Client Address					
Llient Address	<u>ا</u>				
No. of Consecutive	Address				
RI / VCC	RI	C VCC			
In the case of RS2	In the case of RS232C, you can select the 9th pin to RI (Input)				
Isolation Unit, plea	se select it to VCC.	Default			
特定控制器的设置			_		
允许的控制器/PL	C数量 16 📷				
编号 控制器名	ā称 ·	设置			
👗 1 PLC1		Network=0,Station=254,Gate=0,Selector=0	I,Connection Pt. / Module=254,Refer		

设置项目	设置描述	
SIO Type	选择与外接控制器进行通讯的串口类型。	
Speed	选择外接控制器和人机界面之间的通讯速率。	
Data Length	显示数据长度。	
Parity	选择校验方式。	
Stop Bit	选择停止位长度。	
Flow Control	显示防止传送和接收数据溢出的通讯控制方法。	
Timeout	输入1到127之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间(秒)。	
Client Address	输入1到98之间的整数表示客户端地址(源地址)。	
No. of Consecutive Address ^{*1}	输入1到5之间的整数表示连续地址的数量。	
RI/VCC	如果将串口类型选为 RS-232C,您可以对第 9 针脚进行 RI/VCC 切换。 当与 IPC 连接时,需要通过 IPC 的切换开关来切换 RI/5V。更多详情,请 参阅 IPC 的手册。	

*1 将"客户端地址 + 连续地址数量 - 1"的值设为 98 或以下。不使用超过 98 的地址,因为主机不检测 此类地址。

■ 控制器设置

如需显示设置画面,可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置]中点击您想设置的外接控制器的 🏬 ([设置]) 图标。

当 [允许的控制器 /PLC 数量] 是多个时,您可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击 🏬 图标,以添加可进行设置的外接控制器。

PLC1	
Address	1
Network 0 🛨	
Station 254 🗧	
Gate 0 👗	
Selector 0	
Connection Pt. / Module 254	
Reference / Channel 0 🛨	
Communication Optimization	
Preferred Frame Length	
🔿 128 Bytes	
🔿 32 Bytes	
O Minimum Possible	
Bit manipulation [set/reset] to Internal Device]]
Rest of the bits in this device 🛛 🔿 Clear	
Do not clear	
Note on when selecting "Do not clear" :	
If the ladder program writes data to Internal Device during the read/write process, the resulting data may be incorrect.	
Variables	」 1
Double Word word order Low word first	
Default	
	1

设置项目	设置描述		
Network	输入目标外接控制器的网络号。		
Station	输入网络中的站号。		
Gate	输入网络中的门号。		
Selector	输入连接的通讯通道。此项仅在门号为 "8"时才有效。		
Connection Pt./Module	如果是 Level 6 寻址,则输入连接点;如果是 Level 5 寻址,则输入模块号。		
Reference/Channel	如果是 Level 6 寻址,则输入参照点;如果是 Level 5 寻址,则输入通道号。		
Preferred Frame Length	指定帧长度。		
Rest of the bits in this device	执行内部寄存器的位操作时,选择处理同一字中其他位的方法,可选择 "Clear"或 "Do not clear"。		
Double Word word order ^{*1}	用 32 位寄存器显示 16 位寄存器时,指定字顺序。		

*1 更改字顺序时,请重新设置画面中的所有寄存器。

4.2 离线模式下的设置项目

- 注释 有关如何进入离线模式以及操作方面的更多信息,请参阅"维护/故障排除手册"。
 - 离线模式下1个页面上显示的设置项目数取决于使用的人机界面机型。详情请参阅参考手册。

■ 通讯设置

如需显示设置画面,请在离线模式下触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的 列表中触摸您想设置的外接控制器。



设置项目	设置描述
	选择与外接控制器进行通讯的串口类型。
SIO Type	重要 为了正确进行通讯设置,应确认人机界面的串口规格,以便选择正确的 [SIO Type]。 如果指定了串口不支持的通讯类型,则无法确保人机界面的正常运行。 有关串口类型的详细信息,请参阅人机界面的手册。
Speed	选择外接控制器和人机界面之间的通讯速率。
Data Length	显示数据长度。
Parity	选择校验方式。
Stop Bit	选择停止位长度。
Flow Control	显示防止传送和接收数据溢出的通讯控制方法。
Timeout	输入 1 到 127 之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间 (秒)。
Client Address	输入1到98之间的整数表示客户端地址(源地址)。
No. of Consecutive ^{*1}	输入1到5之间的整数表示连续地址的数量。

*1 将"客户端地址 + 连续地址数量 - 1"的值设为 98 或以下。不使用超过 98 的地址,因为主机不检测 此类地址。

■ 控制器设置

如需显示设置画面,请触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的列表中触摸您 想设置的外接控制器,然后触摸 [Device]。

Comm.	Device	Option	-	
Uni-Telway			[COM1]	Page 1/1
Devic	e/PLC Name PL	21		•
	Network Station Gate Selector Connection Pt./M Reference/Channe Frame Length Bit manipulation Double Word word	odule Maximum to Internal Dev Rest of b order Low word	0 V A 254 V A 0 V A 254 V A 0 V A Possible its in word are first	not cleared
	Exit		Back	2006/04/12 14:53:45

设置项目	设置描述
Device/PLC Name	选择要进行设置的外接控制器。控制器名称是用 GP-Pro EX 设置的外接控制器 的名称。 (初始设置为 [PLC1])
Network	输入目标外接控制器的网络号。
Station	输入网络中的站号。
Gate	输入网络中的门号。
Selector	输入连接的通讯通道。此项仅在门号为 "8"时才有效。
Connection Pt./Module	如果是 Level 6 寻址,则输入连接点:如果是 Level 5 寻址,则输入模块号。
Reference/Channel	如果是 Level 6 寻址,则输入参照点:如果是 Level 5 寻址,则输入通道号。
Frame Length	指定帧长度。
Bit manipulation to Internal Device	显示执行内部寄存器的位操作时处理同一字中其他位的方法: "Rest of bits in word are cleared"或 "Rest of bits in word are not cleared"。(在离线模式下不能设置。)
Double Word word order	显示用 32 位寄存器显示 16 位寄存器时的字顺序。在离线模式下,您不能在 [Device Setting] 中更改字顺序。

■ 选项设置

如需显示设置画面,请触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的列表中触摸您 想设置的外接控制器,然后触摸 [Option]。



设置项目	设置描述	
RI/VCC	如果将串口类型选为 RS-232C,您可以对第 9 针脚进行 RI/VCC 切换。 当与 IPC 连接时,需要通过 IPC 的切换开关来切换 RI/5V。 更多详情,请参阅 IPC 的手册。	
注 释 • GP-4100 系列在离线模式下没有 [Option] 设置。		

5 电缆接线图

以下所示的电缆接线图可能与 Schneider Electric Industries 推荐的有所不同。但使用本手册中的电缆接 线图不会产生任何运行问题。

- 外接控制器机体的 FG 针脚必须为 D 级接地。更多详情,请参阅外接控制器的手册。
- 在人机界面内部, SG 和 FG 是相连的。当把 SG 端子连接到外接控制器时,注意切勿造成系统短路。
- 当通讯因干扰而不稳定时,请连接隔离模块。

电缆接线图 1

人机界面 (连接接口)	电缆		注释
GP3000(COM1) ST(COM1) IPC ^{*1} PC/AT	1A	Schneider Electric Industries 制造的电缆 TSX PCX 1031 (2.5 米)	
GP-4105(COM1)	1B	自备电缆 + Schneider Electric Industries 制造的电缆 TSX PCX 1031 (2.5 米)	

*1 只能使用可采用 RS-232C 方式进行通讯的串口。

IPC 的串口(第7页)

1A)



1B)



电缆接线图 2

人机界面 (连接接口)	电缆		注释
GP3000 ^{*1} (COM1) AGP-3302B(COM2) ST ^{*2} (COM2)	2A	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆	
	2B	自备电缆	
GP3000 ^{*3} (COM2)	2C 2D	Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆 Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + 自备电缆	电缆长度不应超过 10 米。
IPC ^{*4}	2E 2F	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆 自备电缆	
GP-4106(COM1)	2G	自备电缆	
GP-4107(COM1)	2H	自备电缆	

*1 除 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*2 除 AST-3211A 和 AST-3302B 以外的所有 ST 机型。

*3 除 GP-3200 系列和 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*4 只能使用可采用 RS-422/485(2 线) 方式进行通讯的串口。 ^{②●}■ IPC 的串口 (第 7 页)



自备电缆

2B)

2A)





2D)

2C)





自备电缆

2F)

2E)





*1 人机界面中的电阻被用作终端电阻。如下表所示设置人机界面背板上的 DIP 开关。

DIP 开关编号	设定值
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	ON



要	• GP-4107 上的 5V 输出 (6 号针脚) 是西门子 PROFIBUS 接头的电源。请勿将其用于 其他设备。
注释 •	在 GP-4107 的串口中, SG 端子和 FG 端子是隔离的。

电缆接线图 3

人机界面 (连接接口)	电缆		注释
GP3000 ^{*1} (COM1) AGP-3302B(COM2) ST ^{*2} (COM2)	ЗA	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆	
	3B	自备电缆	
GP3000 ^{*3} (COM2)	3C 3D	Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆 Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + 自备电缆	[,] 电缆长度不应超过 10 米。
IPC ^{*4}	3E 3F	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆 自备电缆	
GP-4106(COM1)	3G	自备电缆	
GP-4107(COM1)	ЗH		

*1 除 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*2 除 AST-3211A 和 AST-3302B 以外的所有 ST 机型。

*3 除 GP-3200 系列和 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*4 只能使用可采用 RS-422/485(2 线) 方式进行通讯的串口。 ^{CP}■ IPC 的串口 (第 7 页) 3A)



3B)





3D)

3C)





3F)

3E)





*1 人机界面中的电阻被用作终端电阻。如下表所示设置人机界面背板上的 DIP 开关。

DIP 开关编号	设定值
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	ON

3H)



	重 要	H ج	• GP-4107 上的 5V 输出 (6 号针脚) 是西门子 PROFIBUS 接头的电源。请勿将其用于 其他设备。
_	注 释		• 在 GP-4107 的串口中, SG 端子和 FG 端子是隔离的。

电缆接线图 4

人机界面 (连接接口)	电缆		注释	
	4A	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01		
GP3000 ^{*1} (COM1) AGP-3302B(COM2) ST ^{*2} (COM2)		+ Schneider Electric Industries 制造的 Uni-Telway 电缆 TSX SCP CU 4030 (3 米)		
	4B	自备电缆 +		
		Schneider Electric Industries 制造的 Uni-Telway 电缆 TSX SCP CU 4030 (3 米)		
		Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 +		
	4C	Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 +	电缆长度不应超	
GP3000 ^{*3} (COM2)		Schneider Electric Industries 制造的 Uni-Telway 电缆 TSX SCP CU 4030 (3 米)		
		Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 +	过 10 米。 对于 n:1 连接, 需要自备电缆在	
	4D	自备电缆 +	人机界面之间进 行连接。	
		Schneider Electric Industries 制造的 Uni-Telway 电缆 TSX SCP CU 4030 (3 米)		
		Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 +		
	4E	Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 +		
IPC ^{*4}		Schneider Electric Industries 制造的 Uni-Telway 电缆 TSX SCP CU 4030 (3 米)		
	45	自备电缆 +		
	41	Schneider Electric Industries 制造的 Uni-Telway 电缆 TSX SCP CU 4030 (3 米)		
CP-4106(COM1)	46	自备电缆 +		
	40	Schneider Electric Industries 制造的 Uni-Telway 电缆 TSX SCP CU 4030 (3 米)		

人机界面 (连接接口)	电缆		注释
GP-4107(COM1)	4H	自备电缆 + Schneider Electric Industries 制造的 Uni-Telway 电缆 TSX SCP CU 4030 (3 米)	电缆长度不应超 过 10 米。 对于 n:1 连接, 需要自备电缆在 人机界面之间进 行连接。

*1 除 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*2 除 AST-3211A 和 AST-3302B 以外的所有 ST 机型。

*3 除 GP-3200 系列和 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*4 只能使用可采用 RS-422/485(2 线) 方式进行通讯的串口。

[☞]■ IPC 的串口(第 7 页)

注 释 • D(A) 和 SG 的导线颜色都是白色的。 SG(红) 和 SG(白) 是双绞线, 与 D(A) 和 D(B) 一 样, 因此您可以区分 SG 和 D(A)。

4A)

• 1:1 连接





4B)

• 1:1 连接





4C)

• 1:1 连接





4D)

• 1:1 连接





4E)

• 1:1 连接





4F)

• 1:1 连接





4G)

• 1:1 连接



• n:1 连接



*1 人机界面中的电阻被用作终端电阻。如下表所示设置人机界面背板上的 DIP 开关。

DIP 开关编号	设定值
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	ON

在采用 n:1 连接时,对于不用作末端设备的其他人机界面,请将人机界面背板上的 DIP 开关 1-4 置 OFF。

4H)

• 1:1 连接





_重要	• GP-4107 上的 5V 输出 (6 号针脚) 是西门子 PROFIBUS 接头的电源。请勿将其用于 其他设备。
注 释	• 在 GP-4107 的串口中, SG 端子和 FG 端子是隔离的。

电缆接线图 5

人机界面 (连接接口)	电缆		注释
GP3000 ^{*1} (COM1) AGP-3302B(COM2) ST ^{*2} (COM2)	5A	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆	
	5B	自备电缆	
GP3000 ^{*3} (COM2)	5C 5D	Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆 Pro-face 制造的串口通讯终端适配器 CA4-ADPONL-01 + 自备电缆	电缆长度不应超过 10 米。
IPC ^{*4}	5E 5F	Pro-face 制造的串口转换适配器 CA3-ADPCOM-01 + Pro-face 制造的 RS-422 转换适配器 CA3-ADPTRM-01 + 自备电缆 自备电缆	
GP-4106(COM1)	5G		
GP-4107(COM1)	5H	自备电缆	

*1 除 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*2 除 AST-3211A 和 AST-3302B 以外的所有 ST 机型。

*3 除 GP-3200 系列和 AGP-3302B 以外的所有 GP3000 机型。

*4 只能使用可采用 RS-422/485(2 线) 方式进行通讯的串口。 [☞]■ IPC 的串口 (第 7 页)



5B)



5C)



5D)





5F)





*1 人机界面中的电阻被用作终端电阻。如下表所示设置人机界面背板上的 DIP 开关。

DIP 开关编号	设定值
1	OFF
2	OFF
3	ON
4	ON

5H)



更	• GP-4107 上的 5V 输出 (6 号针脚) 是西门子 PROFIBUS 接头的电源。请勿将其用于 其他设备。
注释・	在 GP-4107 的串口中, SG 端子和 FG 端子是隔离的。

6 支持的寄存器

支持的寄存器地址范围如下表所示。请注意实际支持的寄存器范围取决于所使用的外接控制器。请在您 所使用的外接控制器的手册中确认实际范围。

同时还取决于梯形图软件的 "Software Configuration"设置,请进行相应的检查。

6.1 Nano 系列

──── 可指定为系统区地址。

寄存器	位地址	字地址	32 位	注释
内部字	%MW00000:X00 - %MW00255:X15	%MW00000 - %MW00255		*2 ⊪⊤15)
内部双字	%MD00000:X00 - %MD00254:X31	%MD00000 - %MD00254	_1 /11	*3 *4 ÷2] ві ,31
常量字		%KW00000 - %KW00063	<u>L/日</u> 或日/山 ^{*1}	*5 ⊾⊤, 15]
系统字		%SW00000 - %SW00127		<u>в і t</u> 15
内部位	%M00000 - %M00127			
系统位	%S00000 - %S00127			

*1 保存数据的高低关系在 [控制器设置]的 [Double Word word order]中指定。

"4.1 GP-Pro EX 中的设置项目 ■ 控制器设置"(第 21 页), "4.2 离线模式下的设置项目 ■ 控制器设置"(第 23 页)

*2 置位时的访问方式取决于 [控制器设置]中的 [Rest of the bits in this word] 设置。

- Clear

- Do not clear 当写入位地址时,人机界面会首先读取外接控制器中与该位地址对应的字地址。读取 字数据后,仅改变其中的目标位地址值,然后将字数据写入外接控制器。注意,如果 在人机界面读取外接控制器数据并将数据写入外接控制器的同时,您在梯形图程序中 更改了字地址值,则可能无法写入正确的数据。
- *3 置位时的访问方式取决于 [控制器设置]中的 [Rest of the bits in this word] 设置。
 - Clear
 - Do not clear 当写入位地址时,人机界面会首先读取外接控制器中与该位地址对应的字地址。读取 字数据后,仅改变其中的目标位地址值,然后将字数据写入外接控制器。注意,如果 在人机界面读取外接控制器数据并将数据写入外接控制器的同时,您在梯形图程序中 更改了字地址值,则可能无法写入正确的数据。
- *4 在定义了 32 位时使用。当执行 16 位或位指定时,请使用 %MW 寄存器。它们使用内部寄存器中的 相同区域。
- *5 禁止写入。

注释 • 有关系统区的信息,请参阅 GP-Pro EX 参考手册。

^②GP-Pro EX 参考手册 "A.1.4 LS 区 (Direct Access 方式)"

• 请参阅手册前言部分的符号说明表。

^{②予}"手册符号和术语"

6.2 Micro 系列

□ 可指定为系统区地址。

寄存器	位地址	字地址	32 位	注释
内部字	%MW00000:X00 - %MW17543:X15	%MW00000 - %MW17543		*2 _{ві 1} 15
内部双字	%MD00000:X00 - %MD17542:X31	%MD00000 - %MD17542		*3 *4 <u>÷ 2</u>] <u>⊪ ; ,31</u>
常量字		%KW00000 - %KW13879	」 <u>L/H</u> 或旧/L ^{*1}	*5 <u>⊾⊤,15</u>]
系统字		%SW00000 - %SW00127		_{в і 1} 15
内部位	%M00000 - %M00255			
系统位	%S00000 - %S00127			

*1 保存数据的高低关系在 [控制器设置]的 [Double Word word order]中指定。

"4.1 GP-Pro EX 中的设置项目 ■ 控制器设置"(第 21 页), "4.2 离线模式下的设置项目 ■ 控制器设置"(第 23 页)

*2 置位时的访问方式取决于 [控制器设置]中的 [Rest of the bits in this word] 设置。

- Clear <u>B i t</u>15

- Do not clear.当写入位地址时,人机界面会首先读取外接控制器中与该位地址对应的字地址。读取 字数据后,仅改变其中的目标位地址值,然后将字数据写入外接控制器。注意,如果 在人机界面读取外接控制器数据并将数据写入外接控制器的同时,您在梯形图程序 中更改了字地址值,则可能无法写入正确的数据。
- *3 置位时的访问方式取决于 [控制器设置]中的 [Rest of the bits in this word] 设置。

- Clear (B | t 31

- Do not clear.当写入位地址时,人机界面会首先读取外接控制器中与该位地址对应的字地址。读取 字数据后,仅改变其中的目标位地址值,然后将字数据写入外接控制器。注意,如果 在人机界面读取外接控制器数据并将数据写入外接控制器的同时,您在梯形图程序 中更改了字地址值,则可能无法写入正确的数据。
- *4 在定义了 32 位时使用。当执行 16 位或位指定时,请使用 %MW 寄存器。它们使用内部寄存器中的 相同区域。
- *5 禁止写入。

注释┃• 有关系统区的信息,请参阅 GP-Pro EX 参考手册。

^{②P} GP-Pro EX 参考手册 "A.1.4 LS 区 (Direct Access 方式)"

• 请参阅手册前言部分的符号说明表。

^{② "}手册符号和术语"

6.3 Premium 系列

_____ 可指定为系统区地址。

寄存器	位地址	字地址	32 位	注释
内部字	%MW00000:X00 - %MW32463:X15	%MW00000 - %MW32463		*2 <u>⊾⊤1</u> 5]
内部双字	%MD00000:X00 - %MD32462:X31	%MD00000 - %MD32462	-1 (1).	*3 *4 <u>÷ 2</u>] _{В і т} 31
常量字		%KW00000 - %KW32759	」 <u>「L/H</u> 或旧/L」 ^{*1}	*5 <u>⊪⊤</u> 15]
系统字		%SW00000 - %SW00255		<u>ві</u> ,15
内部位	%M00000 - %M32631			
系统位	%S00000 - %S00127			

*1 保存数据的高低关系在 [控制器设置]的 [Double Word word order] 中指定。

"4.1 GP-Pro EX 中的设置项目 ■ 控制器设置"(第 21 页), "4.2 离线模式下的设置项目 ■ 控制器设置"(第 23 页)

*2 置位时的访问方式取决于 [控制器设置]中的 [Rest of the bits in this word] 设置。

- Clear <u>Bit</u>15

- Do not clear.当写入位地址时,人机界面会首先读取外接控制器中与该位地址对应的字地址。读取 字数据后,仅改变其中的目标位地址值,然后将字数据写入外接控制器。注意,如果 在人机界面读取外接控制器数据并将数据写入外接控制器的同时,您在梯形图程序中 更改了字地址值,则可能无法写入正确的数据。
- *3 置位时的访问方式取决于 [控制器设置]中的 [Rest of the bits in this word] 设置。

- Clear <u>B i t</u>31

- Do not clear.当写入位地址时,人机界面会首先读取外接控制器中与该位地址对应的字地址。读取 字数据后,仅改变其中的目标位地址值,然后将字数据写入外接控制器。注意,如果 在人机界面读取外接控制器数据并将数据写入外接控制器的同时,您在梯形图程序中 更改了字地址值,则可能无法写入正确的数据。
- *4 在定义了 32 位时使用。当执行 16 位或位指定时,请使用 %MW 寄存器。它们使用内部寄存器中的 相同区域。
- *5 禁止写入。

注释 【• 有关系统区的信息,请参阅 GP-Pro EX 参考手册。

⁽³⁾GP-Pro EX 参考手册 "A.1.4 LS 区 (Direct Access 方式)"

• 请参阅手册前言部分的符号说明表。

7 寄存器代码和地址类型

在数据显示器中选择"控制器类型和地址"时,请使用寄存器代码和地址类型。

寄存器	控制器名称	寄存器代码 (HEX)	地址类型	
内部字	%MW	0000	字地址	
内部双字	%MD	0002	字地址除以 2 的值	
常量字	%KW	0003	字地址	
系统字	%SW	0004	字地址	

8 错误消息

错误消息在人机界面上显示如下: "代码: 控制器名称: 错误消息 (错误发生位置)"。各描述如下所示。

项目	描述				
代码	错误代码				
控制器名称	发生错误的外接控制器的名称。控制器名称是用 GP-Pro EX 设置的外接控制器的 名称。(初始设置为 [PLC1])				
错误消息	显示与错误相关的消息。				
	显示发生错误的外接控制器的 IP 地址或寄存器地址,或者从外接控制器接收到的 错误代码。				
错误发生位置	注释 • IP 地址显示为: "IP 地址(十进制): MAC 地址(十六进制)"。 • 寄存器地址显示为: "地址:寄存器地址"。 • 收到的错误代码显示为: "十进制数[十六进制数]"。				

错误消息显示示例

"RHAA035: PLC1: Error has been responded for device write command (Error Code: 2[02H])"

注 释	•	有关错误代码的更多详情,请参阅您的外接控制器手册。					
	•	有关驱动程序错误消息的更多详情,	请参阅	"维护 / 故障排除手册"	中的	"显示错误时的	
		对策 (错误代码列表)" 。					