YASKAWA Electric Corporation

# High Speed Ethernet Server 驱动程序

1	系统配置	3
2	选择外接控制器	4
3	通讯设置	5
4	设置项目	7
5	支持的寄存器	.12
6	寄存器和地址代码	.27
7	错误消息	.29

简介

本手册介绍如何连接人机界面和外接控制器(目标机器人)。

在本手册中,将按以下章节顺序介绍连接过程:



# 1 系统配置

给出 YASKAWA Electric Corporation 的外接控制器和人机界面连接时的系统配置。

系列	CPU	通讯接口	串口类型	设置示例
DX100	DX100	控制器上的 LAN 接口	以太网 (UDP)	设置示例1(第5页)
FS100	FS100	控制器上的以太网接口	以太网 (UDP)	设置示例 1(第 5 页)

注 释	• 可用类别取决于外接控制器上的软件版本。
	详情请联系 Yaskawa Electric Corporation。
	YASKAWA Electric Corporation
	Robotics Division
	电话: +81-93-645-7703
	传真:+81-93-631-8140

■ 连接配置

• 1:1 连接



• 1:n 连接

外接控制器的最大数量: 64 \*1



\*1 当连接 33 台或以上外接控制器时,需要勾选 [增加允许的控制器 /PLC 数量]。 <sup>(3)</sup> "4.1 GP-Pro EX 中的设置项目"(第 7 页)

# 2 选择外接控制器

选择要连接到人机界面的外接控制器。

▲欢迎使用GP-Pro EX	- 控制器 / PLC -		×
67-7ro 🕅	控制器/PLC数	量 1 📑 🏢	
		控制器 /PLC1	
	制造商	YASKAWA Electric Corporation	-
	系列	High Speed Ethernet Server	-
	端口	以太网 (UDP)	-
		请参阅该控制器/PLC连接手册	
		最近使用的控制器/PLC	
	4		$\mathbf{F}$
	🗖 使用系统区		控制器信息
		返回(12) 通讯设置 新建逻辑 新建画面	取消

设置项目	设置描述			
控制器 /PLC 数量	输入1到4之间的整数表示连接到人机界面的外接控制器的数量。			
制造商	选择要连接的外接控制器的制造商。请选择 "YASKAWA Electric Corporation"。			
系列	选择要连接的外接控制器的机型(系列)以及连接方法。请选择"High Speed Ethernet Server"。 在系统配置中查看选择"High Speed Ethernet Server"时可连接的外接控制器。 <sup>②</sup> "1系统配置"(第3页)			
端口	选择准备连接外接控制器的人机界面接口。请选择 "以太网 (UDP)"。			
使用系统区	此驱动程序无此项。			

## 3 通讯设置

Pro-face 推荐的人机界面与外接控制器的通讯设置示例如下。

- 3.1 设置示例 1
  - GP-Pro EX 设置
  - ◆ 通讯设置

从[工程]菜单中指向[系统设置],点击[控制器/PLC],显示设置画面。

(UDP)
-
栓
值被设计

因为文件操作的处理可能会花费较多时间,默认的"Timeout"值被设定为 20(s)。
 这样,即使外接控制器不响应,也会等待 20 秒才检测到超时。
 请根据实际通讯状态调整超时值。

## ◆ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击您想设置的外接控制器的 **[]** ([设置])图标。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

PLC1
IP Address 192, 168, 255, 1
Port No. 10040 芸
Use Multiple Read / Write Command
If you change the selection for "Multiple Read/Write", addresses using this function will be automatically converted.
Default
确定(0) 取消

注 释

- 外接控制器的默认 IP 地址如下。 DX100 系列: 192.168.255.1 FS100 系列: 10.0.0.2
- 和网络管理员确认 IP 地址。
- 请勿在同一网络中使用重复的 IP 地址。
- 在 [特定控制器的设置]对话框中设置外接控制器的 IP 地址和端口号。
- 人机界面的 IP 地址需要在其离线模式下进行设置。
- 设置 外接控制器

关于外接控制器的通讯设置详情,请联系 Yaskawa Electric Corporation。 在下一步骤中查看设置的 IP 地址。

- **1** 将安全模式更改为 "management mode"。
- 2 从主菜单的 [SYSTEM INFO] 中选择 [NETWORK SERVICE]。

## 4 设置项目

请使用 GP-Pro EX 或在离线模式下进行人机界面的通讯设置。

各参数的设置必须与外接控制器的匹配。

<sup>② \$</sup> "3 通讯设置"(第 5 页)

注 释 • 在人机界面的离线模式下设置其 IP 地址。 <sup>(3)</sup>维护 / 故障排除手册 "以太网设置"

## 4.1 GP-Pro EX 中的设置项目

## ■ 通讯设置

从 [工程] 菜单中指向 [系统设置], 点击 [控制器 /PLC], 显示设置画面。

控制器/PLC1	
摘要	<u>控制器/PLC更改</u>
制造商 YASKAWA Electric Corporation 系列 High Speed Ethernet Server 端	口 以太网 (UDP)
文本数据模式 4 更改	
· 通讯设置	
Port No. 1024 🚽 🗹 Auto	
Timeout 20 🚔 (sec)	
Retry 2	
Wait To Send 0 📑 (ms) Default	
特定控制器的设置	
允许的控制器/ <u>添加控制器 增加允许的控制器 /PLC</u> PLC教量 32 教量	
编号 控制器名称 设置	添加间接控 制器
1 PLC1 IP Address=192.168.255.001,Port No.=10040,Use Mu	<b>.</b>

设置项目	设置描述			
Port No.	输入 1024 到 65535 之间的一个数表示人机界面的端口号。 勾选 [Auto], 则将自动设置端口号。			
Timeout	输入 1 到 127 之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间 (秒)。			
Retry	用 0 到 255 之间的整数表示当外接控制器没有响应时,人机界面重新发送命令的次数。			
Wait to Send	输入 0 到 255 之间的整数表示人机界面从接收包到发送下一命令之间的等待时间 (ms)。			
增加允许的控制器 /	点击后,将弹出 [增加允许的控制器 /PLC 数量 ] 对话框。 如果勾选了 [增加允许的控制器 /PLC 数量 ], [允许的控制器 /PLC 数量 ] 可扩展至 "64"。			
PLC 数量	「增加允许的控制器/PLC数量 确定(2) 取消			

注释

• 有关间接控制器的详情,请参阅 GP-Pro EX 参考手册。

GP-Pro EX 参考手册 "运行时更改控制器 /PLC(间接控制器)"

## ■ 控制器设置

如需显示 [特定控制器设置]对话框,可从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击您想设置的外接控制器的 **[]** ([设置])图标。如需连接多台外接控制器,请从 [控制器 /PLC]的 [特定控制器的设置]中点击 [添加控制器],从而添加另一台外接控制器。

₩ 特定控制器	置				х
PLC1					
IP Address	192.	168.	255.	1	
Port No.	10040	-	3		
🔽 Use Multiple	Read / \	∧∕rite C	ommano	ł	
If you change the selection for "Multiple Read/Write", addresses using this function will be automatically converted.					
			De	fault	
砌	腚()		取消	Í	

设置项目	设置描述			
	设置外接控制器的 IP 地址。			
IP Address	注 释 • 和网络管理员确认 IP 地址。请勿设置重复的 IP 地址。			
Port No.	输入 1024 到 65534 之间的一个数表示外接控制器的端口号。			
Use Multiple Read / Write Command	如果同时读 / 写多个点请勾选 [Use Multiple Read / Write Command] 复选框。			

#### • 勾选 [Use Multiple Read/Write Command] 复选框后,会有以下改变。

注 释

 取消勾选后,仅"Class ID"发生改变。原先因勾选复选框而变为"undefined"的 寄存器,即使在取消勾选后,仍保持为"undefined"。

	类别 ID			属性		位	
类别名称	更改前 (单点读 / 写)	更改后 (多点读 / 写)	实例	更改前	更改后	更改前	更改后
↓○ 数据	0x078	0x300	て本	00 - 63 0 00 - 08	0	00 - 07	不变
	0,010	0,000	Ϋ́Σ		08 以上	未定义	
宏方哭粉捉	0x079	0x301	不变	00 - 63	0	00 - 07	不变
可行的效加	0,075					08 以上	未定义
D	0x07A	0x302	不变	00 - 63	0	00 - 15	不变
						16 以上	未定义
1	0x07B	0x303	不亦	00 - 63	0	00 - 15	不变
1	0,070	0,000	小支	00 - 00	0	16 以上	未定义
D	0x07C	0x304	不变	00 - 63	0	不变	
R	0x07D	0x305	不变	00 - 63	0	不变	
	0x07E 0x306		不变	0	1		
S		0x306		1 - 4	不变	不变	
				5 以上	未定义		

类别名称	类别 ID			属性		位	
	更改前 (单点读 / 写)	更改后 (多点读 / 写)	实例	更改前	更改后	更改前	更改后
				0	1		
Р	0x07F	0x307	不变	1 - 13	不变	不变	
				14 以上	未定义		
				0	1		
BP	0x080 0x	0x308	不变	1 - 9	不变	不变	
				10 以上	未定义		
				0	1		
EX	0x081 0x309	0x309	不变	1 - 9	不变	不变	
				10 以上	未定义		

## 4.2 离线模式下的设置项目

注 释

发候式下的反直坝日

- 有关如何进入离线模式以及操作方面的更多信息,请参阅"维护/故障排除手册"。
   (2) 维护/故障排除手册 "离线模式"
  - 离线模式下1个页面上显示的设置项目数取决于使用的人机界面机型。详情请参阅参考手册。

## ■ 通讯设置

如需显示设置画面,请在离线模式下触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的 列表中触摸要设置的外接控制器。

Comm.	Device			
High Speed Ethe	rnet Server		[UDP]	Page 1/1
	Port No.	🔿 Fixed	Auto	-1
			1024	
	Timeout(s) Retry		3 ▼ ▲ 2 ▼ ▲	
	Wait To Send(ms)		0 💌 🔺	
	Exit		Back	2012/05/15 13:16:37

设置项目	设置描述
Port No.	输入 1024 到 65535 之间的一个数表示人机界面的端口号。 勾选 [Auto], 则将自动设置端口号。
Timeout (s)	输入1到127之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间 (s)。
Retry	用 0 到 255 之间的整数表示当外接控制器没有响应时,人机界面重新发送命令的次数。
Wait to Send (ms)	输入 0 到 255 之间的整数表示人机界面从接收包到发送下一命令之间的等待时间 (ms)。

## ■ 控制器设置

如需显示设置画面,请触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的列表中触摸要 设置的外接控制器,然后触摸 [Device]。

Comm.	Device			
High Speed Ethe	rnet Server		[UDP]	Page 1/1
Devic	e/PLC Name PL	01		<b>_</b>
IP Ad Point	dress No	0 0 0	10040	
Multi	ple Read/Write	ON	10040 💌 📥	
			(	0040 /05 /45
	Exit		Back	2012/05/15 13:16:42

设置项目	设置描述
	设置外接控制器的 IP 地址。
IP Address	注释
	<ul> <li>和网络管理员确认 IP 地址。请勿设置重复的 IP 地址。</li> </ul>
Port No.	输入 1024 到 65534 之间的一个数表示外接控制器的端口号。
Multiple Read / Write	显示是否执行多点读 / 写。

## 5 支持的寄存器

支持的寄存器地址范围如下表所示。请注意,实际支持的寄存器范围取决于所使用的外接控制器。请在 您所使用的外接控制器的手册中确认实际范围。

在以下对话框中输入外接控制器的地址。

字地址

	≱输入地址		
	控制器 / PLC PLC1		
	Class Alarm To 📰 (Hex)		
	Instance 0 🗮		
	Attribute 1		
	Control Address 0		
	Enter		
	☑ 设为默认值		
Class (命令编号)	选择对其发送消息的对象的类别。如果选择 [Direct Input],则输入类别 代码,范围是 "0000 - FFFF"(十六进制)。		
Instance (数据数组编号)	输入实例编号 ( 十进制数,范围是 00000 - 16383),定义哪一类别实例接 收消息。		
Attribute (数据元素编号)	输入数值 ( 十进制数,范围是 00 - 63),定义访问实例的哪一属性。		
Control Address	有些类别需要一个字地址来指导数据目标的扩展等。此时,需输入控制 地址的最高位,输入值为十进制数,范围是 0000 - 4095。 Only the user area can be designated 对于不需要控制地址的类别,此值被忽略。		

注释 • 如果勾选了"设为默认值",输入新地址时,设定的值将显示为默认值。

位地址

<b>ቇ</b> 输入地址		×
控制器/PLC PLC1		•
Class	Alarm	70 (Hex)
Instance	0 *	
Attribute	1	
Control Address	0 📫	
Bit Number	0 💌	Enter
☑ 设为默认值		

 Class
 选择对其发送消息的对象的类别。如果选择 [Direct Input],则输入类别代码,范

 (命令编号)
 围是 "0000 - FFFF" (十六进制)。

Instance 输入实例编号 (十进制数,范围是 00000 - 16383),定义哪一类别实例接收消息。 (数据数组编号)

Attribute 输入数值 (十进制数,范围是 00 - 63),定义访问实例的哪一属性。

(数据元素编号)

Control Address 有些类别需要一个字地址来指导数据目标的扩展等。此时,需输入控制地址的最高位,输入值为十进制数,范围是 0000 - 4095。 Only the user area can be designated 对于不需要控制地址的类别,此值被忽略。

Bit Number 输入 (00 - 31) 的十进制数,表示准备读 / 写的字 (分配给属性) 的位位置。

注 释 📔 🔹 如果勾选了"设为默认值",输入新地址时,设定的值将显示为默认值。

寄存器	位地址	字地址	32 位	注释
Class Instance Attribute Control Bit	Class: 0000h - FFFFh Instance: 00000 - 16383 Attribute: 00 - 63 Control address: 0000 - 4095 Bit: 0 - 31	Class: 0000h - FFFFh Instance: 00000 - 16383 Attribute: 00 - 63 Control address: 0000 - 4095	「 <b>L / H</b> 」 或 「 <b>H / L</b> 」 *1	*2

\*1 保存数据时的高低顺序取决于使用的外接控制器。详情请参阅外接控制器的手册。

\*2 外接控制器上的可用系统区仅为读取区。读取区的可用大小取决于指定的对象。

注 释 • 有关控制器的更多详情,请参阅外接控制器的手册。GP-Pro EX 手册和外接控制器手 册上的寄存器名称符号有所不同。

GP-Pro EX	外接控制器
Class	Command No.
Instance	Instance
Attribute	Attribute

- 在顺序地址指定 / 间接地址指定 / 偏移地址指定中不支持。指定后数据状态不确定。
   (地址增量和变化部分反映在 Control 中)
- 请参阅手册前言部分的符号说明表。

<sup>②</sup> "手册符号和术语"

地址输入区如下所示。

字地址



\*1 命令类型为机器人控制 (0x04C0~0x04C3 以外的类别)时不使用。(0000: 保留)

位地址



\*1 命令类型为机器人控制 (0x04C0~0x04C3 以外的类别)时不使用。(0000: 保留)

## ■ 文件控制命令

文件控制命令用于向 / 从机器人控制器发送 / 接收文件。

指定以下类别并执行。

处理	类别	数据方向
文件读取	0x4C0	外接控制器 → 人机界面
文件写入	0x4C1	人机界面 → 外接控制器
文件列表	0x4C2	外接控制器 → 人机界面
文件删除	0x4C3	人机界面 → 外接控制器

注 释

• 类别 0x4C0~0x4C3 为虚拟类别。对应外接控制器的类别为 0x0。

• 文件控制命令仅能执行 D 脚本。

• 文件控制命令的控制地址仅能指定 USR 区。(USR0000 - USR4095)

#### • 文件读取

将指定文件从机器人控制器读取到人机界面。 读取的文件数据被保存在外部存储器或人机界面的内部寄存器中。

文件类型和结构

以下为读取文件的类型。

文件类型	要读取的数据	
作业程序文件 (*.JBI)	从读取的作业程序文件中提取"NOP"-"END"范围。	
工具信息文件 (TOOL.CND)	提取关于 Tool 0 - Tool 63 的信息。 读取 15 项工具数据,包括 TOOL Name 和各工具编号的 Data0 - Data13。	
IO 注释文件 (IONAME.DAT)	以4位为单位读取注释。	
文本文件 (*.PRM,*.LST)	原样保存读取的数据。 可指定开始读取行和读取行数。(到 CRLF 算 1 行 )	
二进制文件	原样保存读取的数据。 不能指定开始读取行和读取行数。	
一次数据备份 (CMOSBK.BIN)	原样保存读取的数据。	

文件读取命令

直接从 D 脚本输入命令。

[w:[PLC1](04C0,00000,00,0000)]



控制地址

地址	项目	详情
+0000	状态	0: 初始值,1: 运行指令,16: 处理中, 256: 正常完成,4096: 错误
+0001	行数	所读取文件中的行数 发送完成后协议被更新。
+0002	保存位置*1*2	0: 内存 , 1: CF/SD, 3: USB
+0003	文件类型	1: 作业程序 , 2: 工具信息文件 , 3: IO 注释文件 , 4: 文本文件 , 5: 二进制 文件 , 6: 一次数据备份
+0004	起始地址	作为输出目标的 USER 区地址
+0005	起始行 <sup>*3</sup>	文件列表输出起始行 0 - 4999 如果指定的行中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。
+0006	字符数	每行中的最大字符数 溢出时会填入 0x00。超出部分被截除。
+0007	输出行数	输出文件名数 1 - 5000 如果指定的行中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。
+0008 - +0025	文件名	读取文件名(最多 32 字符 + 扩展名) 保留了 18 个字。 多出的位(以字节为单位)用 0x00 填充,或者当输入了最大字符数时 则不需要填充 0x00。 保存至 CF 卡时也使用此文件名
+0026	文件夹名称	保存位置路径名称(最多 64 字符)变量长度 字符串末尾置 0x00。 保存到 CF 或从 CF 卡载入到控制器时指定。 (载入目标控制器中没有目录的概念。)

\*1 可用的外部存储器取决于人机界面。详情请参阅人机界面的手册。

\*2 仅当[文件类型]选择[二进制文件]或[一次数据备份]时,可保存到外部存储器。不能保存 为其他文件类型。另外,不能将[一次数据备份]保存到内存中。

起如	台行:	当保存在 GP 内存中 * 文件中的 CRI F	时,指定文件起始行编号 (0 - )。   被用作行分隔符。
		但是,当[类型	[]选为"工具信息"时,行编号如下所示。
		工具信息: 0001 - 0015: 0001: 0002:	工具编号指定 (0 - 63) 工具编号 0 工具名称 (20 字节文本数据) Data0(2 字 [32 位浮点 ])
		: 0015:	Data13(2 字 [32 位浮点 ])
		0101 - 0115: 0201 - 0215:	工具编号 1 工具编号 2
		0301 - 0315: 6301 - 6315:	工具编号 3 工具编号 63
Г	注票	▲ 显示 Data	0-时, 雲栗[有符号 32 位浮占].

上 注 释 ● 显示 Data0 - 时,需要 [有符号 32 位浮点 ]。

按文件类型进行的设置

\*3

作业文件 ( 内存 )

地址	项目	详情
+0000	状态	0: 初始值,1: 运行指令,16: 处理中, 256: 正常完成,4096: 错误
+0001	行数	所读取文件中的行数 发送完成后协议被更新。
+0002	保存位置	0: 内存
+0003	文件类型	1: 作业程序
+0004	起始地址	作为输出目标的 USER 区地址
+0005	起始行	忽略(保存0)
+0006	字符数	每行中的最大字符数 溢出时会填入 0x00。超出部分被截除
+0007	输出行数	忽略(保存0)
+0008 - +0025	文件名	文件名 (最多 32 字符 + 扩展名) 保留了 18 个字。 多出的位 (以字节为单位)用 0x00 填充,或者当输入了最大字符数 时则不需要填充 0x00。
+0026	文件夹名称	忽略

工具信息文件 (内存)

地址	项目	详情
+0000	状态	0: 初始值,1: 运行指令,16: 处理中, 256: 正常完成,4096: 错误
+0001	行数	所读取文件中的行数 发送完成后协议被更新。
+0002	保存位置	0: 内存
+0003	文件类型	2: 工具信息文件
+0004	起始地址	作为输出目标的 USER 区地址
+0005	起始行	起始工具编号 0 - 63 如果指定的编号中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。
+0006	字符数	忽略 ( 保留 20 字节 ) 如果指定的编号中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。 超出部分被截除。
+0007	输出行数	要读取的工具数量 1 - 64 如果指定的编号中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。
+0008 - +0025	文件名	忽略 (保存 TOOL.CND)
+0026	文件夹名称	忽略

IO 注释文件 (内存)

地址	项目	详情
+0000	状态	0: 初始值,1: 运行指令,16: 处理中, 256: 正常完成,4096: 错误
+0001	行数	所读取文件中的行数 发送完成后协议被更新。
+0002	保存位置	0: 内存
+0003	文件类型	3: IO 注释文件
+0004	起始地址	作为输出目标的 USER 区地址
+0005	起始行	注释编号 0 - (4 位 / 单位 ) (例如: IN#1 在 0 行, IN#5 在 1 行) 如果指定的编号中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。
+0006	字符数	每条注释中的最大字符数。 如果指定的编号中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。 超出部分被截除。
+0007	输出行数	读取注释编号 1 - (4 位 / 单位 ) 如果指定的编号中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。
+0008 - +0025	文件名	文件名 ( 最多 32 字符 + 扩展名 ) 保留了 18 个字。 多出的位 ( 以字节为单位 ) 用 0x00 填充,或者当输入了最大字符数 时,则不需要填充 0X00。( 例如:IONAME.DAT)
+0026	文件夹名称	忽略

## 文本文件(内存)

地址	项目	详情
+0000	状态	0: 初始值,1: 运行指令,16: 处理中, 256: 正常完成,4096: 错误
+0001	行数	所读取文件中的行数 发送完成后协议被更新。
+0002	保存位置	0: 内存
+0003	文件类型	4: 文件文件
+0004	起始地址	作为输出目标的 USER 区地址
+0005	起始行	文件列表输出起始行 0 - 4999 如果指定的行中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。
+0006	字符数	每行中的最大字符数 溢出时会填入 0x00。超出部分被截除。
+0007	输出行数	输出文件名数 1 - 5000 如果指定的行中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。
+0008 - +0025	文件名	文件名(最多 32 字符 + 扩展名) 保留了 18 个字。 多出的位(以字节为单位)用 0x00 填充,或者当输入了最大字符数 时则不需要填充 0x00。
+0026	文件夹名称	忽略

二进制文件(内存)

地址	项目	详情
+0000	状态	0: 初始值,1: 运行指令,16: 处理中, 256: 正常完成,4096: 错误
+0001	行数	所读取文件中的行数 发送完成后协议被更新。
+0002	保存位置	0: 内存
+0003	文件类型	5: 二进制文件
+0004	起始地址	作为输出目标的 USER 区地址
+0005	起始行	忽略 (保存 0)
+0006	字符数	忽略 (保存 0)
+0007	输出行数	忽略 (保存 0)
+0008 - +0025	文件名	读取文件名(最多 32 字符 + 扩展名) 保留了 18 个字。 多出的位(以字节为单位)用 0x00 填充,或者当输入了最大字符数 时则不需要填充 0x00。 保存至 CF 卡时也使用此文件名。
+0026	文件夹名称	忽略

二进制文件 (CF/SD/USB)

地址	项目	详情
+0000	状态	0: 初始值,1: 运行指令,16: 处理中, 256: 正常完成,4096: 错误
+0001	行数	所读取文件中的行数 发送完成后协议被更新。
+0002	保存位置	1: CF/SD, 3: USB
+0003	文件类型	5: 二进制文件
+0004	起始地址	忽略 (保存 0)
+0005	起始行	忽略 (保存 0)
+0006	字符数	忽略 (保存 0)
+0007	输出行数	忽略 (保存 0)
+0008 - +0025	文件名	读取文件名(最多 32 字符 + 扩展名) 保留了 18 个字。 多出的位(以字节为单位)用 0x00 填充,或者当输入了最大字符数 时则不需要填充 0x00。 保存至 CF 卡时也使用此文件名。
+0026	文件夹名称	保存位置路径名称(最多 64 字符)变量长度 字符串末尾置 0x00。

一次数据备份 (CF/SD/USB)

地址	项目	详情
+0000	状态	0: 初始值,1: 运行指令,16: 处理中, 256: 正常完成,4096: 错误
+0001	行数	文件大小,以千字节为单位 ( 最大 64MB)
+0002	保存位置	1: CF/SD, 3: USB
+0003	文件类型	6: 一次数据备份
+0004	起始地址	忽略 (保存 0)
+0005	起始行	忽略 (保存 0)
+0006	字符数	忽略 (保存 0)
+0007	输出行数	忽略 (保存 0)
+0008 - +0025	文件名	忽略 ( 保存 CMOSBK.BIN)
+0026 -	文件夹名称	保存位置路径名称(最多 64 字符)变量长度 字符串末尾置 0x00。

注 释

• 运行[一次数据备份]可能需要一些时间。请注意,运行[一次数据备份]时,不能执 行其他任务。 D 脚本执行示例

从控制器读取作业文件 (ABC.JBI) 并保存到 CF 卡的根文件夹

[w:[#INTERNAL]USR01002]=1	// 保存位置:	CF
[w:[#INTERNAL]USR01003]=1	// 文件类型:	作业程序

// 文件名 [w:[#INTERNAL]USR01008]=0x4241 // AB [w:[#INTERNAL]USR01009]=0x2E43 // C. [w:[#INTERNAL]USR01010]=0x424A // JB [w:[#INTERNAL]USR01011]=0x0049 // I

	// 文件夹名称
[w:[#INTERNAL]USR01026]=0x0000	// (NULL=root)

[w:[#INTERNAL]USR01000]=1 // 状态:运行指令

[t:0000]= [w:[PLC1](04C0,00000,00,1000)]#[t:0001]

- [t:0000] 是一个临时地址,用于执行文件访问。(设置了未定义值。)
- 将[t:0001]置"0"。

## • 文件写入

将指定文件写入机器人控制器。

指定要写入的文件数据以及要保存到 CF 卡的文件。

文件写入命令

直接从 D 脚本输入命令。

## [w:[PLC1](04C1,00000,00,0000)]



控制地址

地址	项目	详情
+0000	状态	0: 初始值,1: 运行指令,16: 处理中,256: 正常完成,4096: 错误
+0001 - +0018	文件名	文件名 ( 最多 32 字符 + 扩展名 ) 保留了 18 个字。 多出的位 ( 以字节为单位 ) 用 0x00 填充,或者当输入了最大字符数时则 不需要填充 0x00。
+0019	文件夹名称	路径名称(最多 64 字符)变量长度 字符串末尾置 0x00。

D 脚本执行示例

从 CF 卡读取作业 (\123\ABC.JBI) 并写入控制器。

[t:0000]=[w:[PLC1](04C1,0000,00,1000)]# [t:0001]

[w:[#INTERNAL]USR01001]=0x4241 [w:[#INTERNAL]USR01002]=0x2E43 [w:[#INTERNAL]USR01003]=0x424A [w:[#INTERNAL]USR01004]=0x0049	// 文件名 // AB // C. // JB // I
[w:[#INTERNAL]USR01019]=0x3231 [w:[#INTERNAL]USR01020]=0x0033	// 文件夹名称 // 12 // 3
[w:[#INTERNAL]USR01000]=1 [t:0000]=[w:[PLC1](04C1,00000,00,100	// 状态:运行指令 00)]#[t:0001]

- [t:0000] 是一个临时地址,用于执行文件访问。(设置了未定义值。)
- 将[t:0001]置"0"。

## • 文件列表

读取机器人控制器中保存的文件列表。 读取的文件列表被保存在指定的地址中。

文件列表命令

直接从 D 脚本输入命令。

## [w:[PLC1](04C2,00000,00,0000)]



控制地址

地址	项目	详情
+0000	状态	0: 初始值,1: 运行指令,16: 处理中,256: 正常完成,4096: 错误
+0001	列表数	获取到的列表数量。 读取到的以文件类型为单位的文件数。 (不是输出数量。)
+0002	文件类型	0: *.* 1: *.JBI JBI 文件列表 2: *.DAT DAT 文件列表 4: *.PRM PRM 文件列表 5: *.SYS SYS 文件列表 6: *.LST LST 文件列表
+0003	起始地址	作为输出目标的 USER 区地址
+0004	起始行	文件列表输出起始行 0 - 4999 如果指定的行中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。
+0005	字符数	每行中的最大字符数 溢出时会填入 0x00。超出部分被截除。
+0006	输出数量	输出文件名数 1 - 5000 如果指定的行中没有数据,则会填入 0x00 作为输出结果。

D脚本执行示例

读取从第7个位置开始的3个位置,保存到USR10000,文件名最大12字符。

[w:[#INTERNAL]USR01002]=1	// 文件类型:	作业程序
[w:[#INTERNAL]USR01003]=10000	// 起始地址:	作业程序
[w:[#INTERNAL]USR01004]=6	// 起始行	
[w:[#INTERNAL]USR01005]=12	// 字符数	
[w:[#INTERNAL]USR01006]=3	// 输出数量	

[w:[#INTERNAL]USR01000]=1 // 状态:运行指令

[t:0000]=[w:[PLC1](04C2,00000,00,1000)]#[t:0001]

- [t:0000] 是一个临时地址,用于执行文件访问。(设置了未定义值。)
- 将[t:0001]置"0"。

当文件为如下形式时 ABC.JBI ABCDE.JBI ABCDEF.JBI ABCDEFG.JBI ABCDEFGH.JBI ABCDEFGHI.JBI 123456.JBI AA.JBI

执行结果

地址 (USR)	(	D		1	4	2	3	3	2	1	ţ	5
10000	2	1	4	3	6	5	J		I	В	0x0	0x0
10006	Α	Α	J		I	В	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	0x0
10012	0x0											

• 带有 "0x"的是数值,没有的则是 ASCII 码。

## • 文件删除

删除保存在机器人控制器中的文件。

文件删除命令 直接从 D 脚本输入命令。 [w:[PLC1](<u>04C3,00000,00,0000</u>)]

\_\_\_\_\_\_控制地址\_\_\_\_\_属性:指定为 0:(保留) \_\_\_\_\_\_实例:指定为 0:(保留) \_\_\_\_\_\_实例:1定为 0:(保留) \_\_\_\_\_\_\_类别:0x4C3

控制地址

地址	项目	详情
+0000	状态	0: 初始值,1: 运行指令,16: 处理中,256: 正常完成,4096: 错误
+0001 - +0018	文件名	文件名 ( 最多 32 字符 + 扩展名 ) 保留了 18 个字。 多出的位 ( 以字节为单位 ) 用 0x00 填充,或者当输入了最大字符数时则 不需要填充 0x00。

D脚本执行示例

删除用 D 脚本指定的文件 (ABC.JBI)

	// 文件名
w:[#INTERNAL]USR01001]=0x4241	// AB
	110

[w:[#INTERNAL]USR01002]=0x2E43 // C.

[w:[#INTERNAL]USR01003]=0x424A // JB [w:[#INTERNAL]USR01004]=0x0049 // I

[w:[#INTERNAL]USR01000]=1 // 状态:运行指令

[t:0000]=[w:[PLC1](04C3,00000,00,1000)]#[t:0001]

- [t:0000] 是一个临时地址,用于执行文件访问。(设置了未定义值。)
- 将[t:0001]置"0"。

# 6 寄存器和地址代码

在数据显示器中选择"控制器类型和地址"时,请使用寄存器代码和地址代码。

寄存器	寄存器名称	寄存器代码 (HEX)	地址代码	
报警数据读取	0x70			
历史报警读取	0x71			
报警数据读取(用于使用子代码字符	「串)	0x30A		
历史报警读取 (用于使用子代码字符	「串)	0x30B		
状态信息读取		0x72		
执行中作业信息读取		0x73		
轴配置信息读取		0x74		
机器人位置数据读取		0x75		
位置错误读取		0x76		
转矩数据读取		0x77		
1/0 数据读 / 定*1	单点读 / 写	0x78		
1/0 数据读 / 与	多点读 / 写 <sup>*2</sup>	0x300	1	
客方哭粉捉法 / 它 <sup>*3</sup>	单点读 / 写	0x79		
可什的奴加快/ㅋ	多点读 / 写 <sup>*2</sup>	0x301		
	单点读 / 写	0x7A		( 实例 *0x40000) + ( 属性 *0x1000) + ( 控制 ) 值
于 [] 支里 (D) 陕 / 马	多点读 / 写 <sup>*2</sup>	0x302	 类别代码值 	
	单点读 / 写	0x7B		
定至文里 (1) 侯 / ㅋ	多点读 / 写 <sup>*2</sup>	0x303		
	单点读 / 写	0x7C		
从悄及走主文里 (D) 读 / 马	多点读 / 写 <sup>*2</sup>	0x304		
	单点读 / 写	0x7D	1	
	多点读 / 写 <sup>*2</sup>	0x305		
	单点读 / 写	0x7E		
于衍至文重(3)读/ 与	多点读 / 写	0x306		
	单点读 / 写	0x7F		
机罐入位重空支重 (1) 读 / 马	多点读 / 写	0x307		
其础位罢刑亦景 (BD) 遗 / 它 <sup>*4 *6</sup>	单点读 / 写	0x80		
	多点读 / 写	0x308		
	单点读 / 写	0x81		
	多点读 / 写	0x309		
报警复位 / 错误取消		0x82		
HOLD/ 伺服 ON/OFF		0x83		
单步 / 循环 / 连续切换	0x84			

GP-Pro EX 控制器 /PLC 连接手册

寄存器	寄存器名称	寄存器代码 (HEX)	地址代码
针对编程器的字符串显示命令	0x85		
启动 ( 作业 START)	0x86		
作业选择	0x87		
管理时间获取	0x88		
系统信息获取	0x89		(实例 *0x40000) +
移动指令命令(直角坐标型)	0x8A	类别代码值	(属性 *0x1000) +
移动指令命令(脉冲型)	0x8B		(控制)值 
文件读取	0x4C0		
文件写入	0x4C1		
文件列表	0x4C2		
文件删除	0x4C3		

\*1 人机界面使用 32 位数据,但外接控制器使用 8 位数据。因此,仅低 8 位数据有效。 在从外接控制器读取数据的情况下,除低 8 位以外的数据均变为 0。
 3 个或以上奇数个点不能通过"多点写入"一次写入。请将奇数个点分为偶数个点加 1 点,然后再进行写入。

- \*2 如果在[特定控制器设置]中勾选了 [Use Multiple Read/Write Command],它对应于寄存器监控。 其他未勾选此项的类别和情况则不对应于寄存器监控。
- \*3 人机界面使用 32 位数据,但外接控制器使用 16 位数据。因此,仅低 16 位数据有效。在从外接控制器读取数据的情况下,除低 16 位以外的数据均变为 0。
- \*4 如果多点写入 S 寄存器、 P 寄存器、 BP 寄存器和 EX 寄存器,请使用 "memcpy"命令。可指定的点数如下:
   S 寄存器: 16 的倍数 (例如: 16 点、 32 点、 48 点等。)
   P 寄存器: 13 点
   BP 寄存器: 9 点
   EX 寄存器: 9 点
- \*5 外接控制器的多点读写属性固定为 0。用人机界面进行指定时,请将其设置为"1"。
- \*6 如果勾选了 [Use Multiple Read/Write Command],则对于相同的寄存器,请设置与单点读 / 写相同 的属性。

有关属性内容的详情,请参阅外接控制器的手册。

注 释	•	当使用驱动程序不	「支持的类别时,	GP-Pro EX 上不显示错误。	如果将工程传输到人机
-		界面并执行重启,	将发生控制器不	当错误。	

## 7 错误消息

错误消息在人机界面上显示如下: "代码: 控制器名称: 错误消息(错误发生位置)"。各描述如下所示。

项目	描述			
代码	错误代码			
控制器名称	发生错误的外接控制器的名称。控制器名称是用 GP-Pro EX 设置的外接控制器的 名称。( 初始设置为 [PLC1])			
错误消息	显示与错误相关的消息。			
	显示发生错误的外接控制器的 IP 地址或寄存器地址,或者从外接控制器接收到的 错误代码。			
错误发生位置	注 释 • IP 地址显示为: "IP 地址(十进制): MAC 地址(十六进制)"。 • 寄存器地址显示为: "地址:寄存器地址"。 • 收到的错误代码显示为: "十进制数[十六进制数]"。			

错误消息显示示例

"RHAA035: PLC1: Error has been responded for device write command (Error Code: 2[02H])"

注释	•	<b>右</b> 关
/L 1+		行人相关代码的文文件值,请学问念的方法注意品,加。
	٠	有关驱动程序常见错误消息的详情,请参阅"维护/故障排除手册"中的"与人机界
		面相关的错误"。

## ■ 特定于外接控制器的错误代码

消息代码	错误消息	描述			
RHxx130	(外接设备名称): Error response received on a read out request (General status: [Hex] Extended status [Hex]	从控制器收到关于读取命令的错误状态			
RHxx131	(外接设备名称): Error response received on a write request (General status: [(Hex)] Extended status [(Hex)])	从控制器收到关于写入命令的错误状态			

• 否则则是在 ODVA 文档中定义的错误。