
Set Up Guide List

Click one of the links below to jump to the topic that describes the Part or Function.

Numerics

Parts

[Switch Lamp](#)
[Data Display](#)
[Keypad](#)
[Key](#)
[Graph](#)
[Historical Trend Graph](#)
[Data Block Display Graph](#)
[Alarm](#)
[Text Alarm](#)
[Message Display](#)
[Window](#)
[Movie Player](#)
[Video Module Display](#)
[Remote PC Access Window Display](#)
[Sampling Data Display](#)
[Special Data Display](#)
[Trigger Action](#)
[D-Script](#)

Common

[Alarm](#)
[Sampling](#)
[Recipe](#)
 [Transfer CSV Data](#)
 [Transfer Recipe Data](#)
[Security Settings](#)
 [Password Settings](#)
 [Security Level List](#)
[Time Schedule](#)
[Sound Settings](#)
[Text Table Settings](#)
[Global D-Script](#)

[Extended Script](#)
[Backlight Color Settings](#)
[Image Registration](#)
[Text Registration](#)
[Mark Registration](#)
[Keypad Registration](#)
[Movie Settings](#)
[Video Module](#)
[Symbol Variable](#)

System

Display

[Display Settings](#)
[Main Unit](#)
 [Display](#)
 [Operation](#)
 [Mode](#)
 [Logic](#)
 [System Area](#)
 [Extension](#)
 [IPC Settings](#)
[Logic Programs](#)
[Video Module Window](#)
[Font Settings](#)

Peripheral Settings

[Peripheral List](#)
[Device/PLC](#)
[Printer](#)
[Input Equipment Settings](#)
 [Bar Code](#)
 [Remote PC Access Input](#)
[Script I/O Settings](#)
[I/O Driver Settings](#)
[FTP Server Settings](#)
[Modem](#)
[Video Modules](#)